

TESTER *FLEX*





Aftermarket Części i Serwis

Katowice, 2013

Index



| Budowa i wymiary | 3 |
|-------------------------------------|----|
| Zasilanie | 6 |
| Oprogramowanie | 7 |
| Oscyloskop-Izolacja Galwaniczna | 9 |
| Oscyloskop-Strona Główna | 11 |
| Oscyloskop-Easy Scope | 22 |
| Oscyloskop-Sondy | 2 |
| Multimetr-Napięcie | 29 |
| Test Mieszany-Oscyloskop i Diagnoza | 31 |
| FLEX-USB/BLUETOOTH/WiFi | 37 |
| Diagnostyka | 4 |
| Łatwa Naprawa | 44 |
| Funkcje Ok | 4 |
| Wyszukiwanie Sterownika | 47 |
| FLEX Tryb Samodzielny | 48 |



Budowa i wymiary





Wymiary: 38 x 99 x 150 [mm] Waga: 340 [g] IP54. Zintegrowana gumowa osłona anty-wstrząsowa Temperatura pracy: 0 - 60°C Wyświetlacz LCD 320x240 TFT 300cd/m2 - 2.8" Usb/Wi-fi/Bluetooth wbudowany

Złącza i przyciski

- **1. Gniazdo OBD2**. Złącze HD26pin służące do połączenia testera FLEX z kablem diagnostycznym.
- **2. Złącze zasilania.** FLEX może być zasilany tym złączem z gniazdka lub akumulatora poprzez specjalne kable.
- 3. CH1. Wejście sygnału oscyloskopu lub miernika.
- 4. CH2. Wejście sygnału oscyloskopu.
- 5. USB. Połączenie USB z komputerem.
- 6. Dioda baterii. Wskaźnik stanu naładowania baterii.
- **7. Dioda diagnostyczna**. Wskaźnik stanu komunikacji między FLEXem a sterownikiem w samochodzie.
- 8. Przycisk zasilania. Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
- 9. Klawiatura. Służy do samodzielnej obsługi urządzenia.
- 10. Wyświetlacz. Pokazuje informacje programu.





OSCYLOSKOP



ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

- Maksymalne napięcie wejściowe na każdy kanał to 200V
- Maksymalne napięcie zasilania dla FLEXa to 60V.
- W zakończeniu kabla masowego znajduje się bezpiecznik, który ma zapobiegać zwarciu pomiędzy kablem czerwonym (CH1) i kablem niebieskim (CH2) – są one na innym napięciu.
- Sondą Specjalną jest sonda igłowa. Zarządzaj starannie.
- Sygnały elektryczne w samochodach mają wysokie napięcia. Zanim podłączysz sondę sprawdź czy:
 - Silnik i deska wskaźników są wyłączone
 - Twoja ręka nie ma bezpośredniego kontaktu z prądem
 - FLEX jest wyłączony.

Napięcie zasilania & Bateria



FLEXa można zasilać na 4 sposoby:

- Wewnętrzna bateria litowa. Dzięki tej baterii FLEX może działać bez zewnętrznego źródła zasilania. Bateria może pracować 1h i 30min.
- **2. Złącze OBD2**. FLEX może być zasilany przez to złącze poprzez kabel OBD podłączony do sterownika w samochodzie.
- **3. Kabel przejściowy do akumulatora.** FLEX może być zasilany z akumulatora zewnętrznego poprzez specjalny adapter.
- **4. Główne złącze zasilania.** FLEX może być zasilany poprzez to złącze bezpośrednio z gniazda sieciowego.
- 5. USB. FLEX może być także zasilany przez port USB.

Metoda 2,3,4 ładuje wewnętrzną baterię litową. Całkowity czas ładowania to 4 godziny. Kolor czerwony diody baterii oznacza stan ładowania. Kolor zielony diody baterii oznacza stan naładowany. Podczas metody 2,3,4,5 FLEX automatycznie się włącza bez wciskania żadnego przycisku.



Złącze OBD2

Oprogramowanie na PC





Oscyloskop- cechy sprzętowe



| Cechy sprzętowe | Oscyloskop | Wyższa rozdzielczość oznacza |
|---------------------------------|--|---|
| Rozdzielczość pionowa | 13 bitów | 7 bardziej dokładne pomiary |
| Kanały | 2 | <u>Baraziej dokidane pomiary</u> |
| Szerokość pasma(przepustowość) | 20 MHz | |
| Wrażliwość(czułość) | 10 mV/div do 20 V/div | Wyższa częstotliwość |
| Zakresy wejściowe (pełna skala) | ±100 mV/div do ±200 V/div w 10 zakresach | próbkowania oznacza możliwość |
| Zabezp. przed przeciążeniem | ±200V na jedno wejście | <u>szybszego uzyskania sygnału</u> |
| Częstotliwość próbkowania/kanał | 100 MS/s | |
| Bufor pamięci | 64 MB | Większa pamięć oznacza |
| Izolacja galwaniczna | Tak | możliwość przechowywania |
| Zakres podstawy czasu | 100 ns/div do 200 s/div | większej ilości danych |
| Interfejs PC | JSB, Wi-Fi i Bluetooth | |
| Wewnętrzna bateria | Tak, Litowa 600mA/h | Połączenie bezprzewodowe |
| Wyświetlacz LCD | Tak, dla szybkich pomiarów bez PC | pozwoli uniknąć zakłóceń w |
| Pomiar rezystancji | Tak | sygnałach |
| Multimetr | 16 bit rozdzielczość (±5mV to 15V) | |
| Zakres temperatury pracy | -20° C to +60° C | |
| Wymiary | 150 x 99 x 38 mm | |
| Waga | <340 g | |

Porównanie oscyloskopów



| Cechy/Produkty | PICO SCOPE 4423 Oscyloskop FLEX | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Rozdzielczość pionowa | 12 bitów | 13 bitów (było12 bitów) | | | |
| Kanały | 4 | 2 | | | |
| Szerokość pasma | 20 MHz (10 MHz na ± 50 mV zakres) | 20 MHz | | | |
| Wrażliwość(czułość) | 10 mV/div | do 20 V/div | | | |
| Zakresy wejściowe(pełna skala) | ±50 mV/div do±100 V/div w 11 zakresach | ±100 mV/div do±200 V/div w 10 zakresach | | | |
| Zabezp. przed przeciążeniem | ±200V na j | edno wejście | | | |
| Częstotliwość próbkowania/kanał | 1 lub 2 kanały używają: 80 MS/s 3 lub 4 kanały używają: 20 MS/s | 100 MS/s (było 80 MS/s) | | | |
| Bufor pamięci | 32 MB | 64 MB | | | |
| Izolacja galwaniczna | - | Tak | | | |
| Zakres podstawy czasu | 100 ns/div | do 200 s/div | | | |
| Interfejs PC | USB | USB, Wi-Fi i Bluetooth | | | |
| Wewnętrzna bateria | Nie | Tak, Litowa 600mA/h | | | |
| Wyświetlacz LCD | Nie | Tak, dla szybkich pomiarów bez PC | | | |
| Pomiar rezystancji | Nie | Tak | | | |
| Multimetr | Nie | 16 bit rozdzielczość (±5mV to 15V) | | | |
| Inne cechy | Filtrowanie dolnoprzepustowe Kanały matematyczne Pomiary Przebiegi odniesienia | Kanały matematyczne Przebiegi odniesienia Rejestrator oscyloskopu i multimetra Automatyczne ustawienie zakresu pomiaru | | | |
| Zakres temperatury pracy | 0°C do +45 °C | -20°C do + 60°C | | | |
| Wymiary | 200 x 140 x 35.5 mm | 150 x 99 x 38 mm | | | |
| Waga | < 510 g | <340 g | | | |

FLEX – Izolacja galwaniczna



Bardzo ważne jest aby podczas pracy z elektroniką w pojazdach, uniknąć zwarć w obwodach lub systemach. FLEX posiada zintegrowaną Izolację Galwaniczną pomiędzy obszarem oscyloskop / multimetr a resztą narzędzia, włączając w to połączenie z PC.



PROBLEM: jeśli użytkownik podłączy sondę GND oscyloskopu tworząc sygnał różnicowy może stworzyć potencjalne zwarcie w łańcuchu i tym samym może zniszczyć tester diagnostyczny, oscyloskop lub podzespół w samochodzie. Innym potencjalnym zagrożeniem jest jednoczesne podłączenie ładowarki do testera i PC do głównego źródła zasilania w tym samym czasie.

Oscyloskop – Strona Główna





Oscyloskop – Ustawienia Napięciowe

- DC/AC. Umożliwia wybór sprzężenia wejściowego pomiędzy stałym (AC) i zmiennym (DC). Przy wyborze sprzężenia AC kondensator jest umieszczony w kanale wejściowym do wyeliminowania części sygnału DC.
- Amplituda. Umożliwia wybór maksymalnego zakresu sygnałów obecnych na ekranie. Możliwe są następujące wartości: ±500mV, ±1V, ±2V, ±5V, ±10V, ±20V, ±50V, ±100V, ±200V.
- Offset. Umożliwia pokazanie sygnału w innej pozycji pionowej.
 0 %

<u>Czerwone lub niebieske obramowanie</u> <u>oznacza, że obecny jest sygnał</u> <u>elektryczny , ale amplituda sygnału jest</u> <u>większa niż amplituda wybrana.</u>





Oscyloskop – Ustawienia Czasu



• CZAS/DIV. 4ms/div V

Ustaw skalę czasową. Możliwe są następujące wartości: 200ns/div, 400ns/div, 1us/div, 2us/div, 4us/div, 1ms/div, 2ms/div, 4ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div, 200ms/div. Przy większej skali okres odświeżania może być dłuższy niż sekunda. Dla skali 400ms/div, 1s/div, 2s/div, 4s/div, 10s/div, 20s/div program jest automatycznie ustawiony w tryb «roll».

Wszystkie skale są nabyte bez użycia «programu odpowiednika czasu»

• Próbkowanie. ^{20k sample/sec}

Gdy wybierzesz wartość czas/div program automatycznie dopasowuje odpowiednie próbkowania. Dla bufora pamięci RAM pobieranie może być także użyteczne do wyboru różnego próbkowania do rozszerzenia całego okresu lub do zwiększenia częstotliwości próbkowania w celu głębszego sprawdzenia sygnału elektrycznego.

| TIME/SAMPLE RATE | |
|------------------|---|
| 4ms/di∨ | V |
| 20k sample/sec | ₹ |

Oscyloskop – Wyzwalacz





Oscyloskop – Pomiary



Pomiary są dostępne dla każdego kanału a wartości obliczane są na podstawie przebiegów przedstawionych na ekranie.

Dostępne są pomiary: Czasu, Amplitudy, Czasu i Amplitudy oraz Wartość przy Kursorze.





Wartości pomiarowe

Oscyloskop – Zoom

W standardowym trybie obraz programu pokazany jest w 13 bitowej rozdzielczości pionowej, w celu poprawy czasu odświeżania, i 1000 punktowej rozdzielczości poziomej (ograniczenia ekranu). Wykorzystując funkcję Zoom możemy zobaczyć sygnał elektryczny w PRAWDZIWEJ 13 bitowej rozdzielczości pionowej i zawsze 1000 punktowej rozdzielczości poziomej (w zależności od wybranego próbkowania)

- Powiększenie. Wybierz odpowiedni przycisk. Nawiguj kursorem na tę część wykresu którą chcesz powiększyć i kliknij. Program realizuje powiększenie prefiksem %.
- Pomniejszenie. Wybierz odpowiedni przycisk. Nawiguj kursorem na te część wykresu którą chcesz pomniejszyć i kliknij. Program realizuje pomniejszenie prefiksem %.
- Dostosowanie Zoom. Wybierz odpowiedni przycisk. Aby zaznaczyć obszar który chcesz powiększyć, kliknij lewy górny punkt(początek obszaru), trzymaj wciśnięty przycisk i przejdź do prawego dolnego punktu(koniec obszaru). Następnie zwolnij klawisz myszy.
- Wyłączenie Zoom. Wybierz odpowiedni przycisk aby wyłączyć zoom.

Gdy Zoom jest aktywny, w prawym dolnym rogu mamy podgląd pełnego ekranu. Aby przesunąć obszar powiększenia naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Przesuń kursor myszy a następniej zwolnij przycisk.

Podgląd pełnego ekranu podczas powiekszenia.







Oscyloskop – Zapisz/Otwórz



Start/Stop. Naciśnij przycisk Start/Stop aby rozpocząć przechwyt sygnału. Symbol «Play» oznacza że sygnał jest Stop zatrzymany. Symbol«Stop» oznacza że przechwyt sygnału jest w trakcie. Play **Zapisz.** Zatrzymaj przechwytywanie sygnału i wybierz odpowiedni przycisk aby zapisać. Program pokaże okno a Zapisz możliwością wprowadzenia nazwy zapisywanego sygnału. **Otwórz.** Wybierz ten przycisk aby wybrać poprzednio zapisane sygnały. Program automatycznie ustawi Otwarty amplitude i czas. 6 **Kasuj.** Usuwa sygnały odniesienia z ekranu. Del 6 Play Zapisz Otwarty Del

Oscyloskop – Zapisz/Otwórz





Oscyloskop – Wbudowany Bufor 64MB



Wbudowana pamięć RAM jest używana do przechowywania w Czasie Rzeczywistym ciągłych sygnałów elektrycznych, aby zapobiec utracie danych.

- **Otwarcie wybranego okna.** Naciśnij odpowiedni przycisk aby wyświetlić okno wybranego obszaru. Wybierz okno do analizy i zatwierdź. Wybrany przebieg jest umieszczany na ekranie głównym i może być analizowany.
- Zmiana okna przebiegu. Klikając odpowiedni przycisk można zmieniać i wybierać odpowiednie przebiegi.

RAM pozwala przechwytywać sporadyczne uszkodzenia elektryczne

- W chwili obecnej bufor może pomieścić 1000 okien. Finalna wersja będzie mogła pomieścić więcej niż 5000 okien dla próbkowania 100 razy niż czas/div. Limit to 64MB.
- W chwili obecnej funkcja jest dostępna od 2us/div do 200ms/div.





Oscyloskop – Wbudowany Bufor 64MB





Przycisk <<START>> umozliwia ciągły podgląd bufora natomiast <<STOP>> zatrzymuje na wybranym oknie. W tej chwili kazde okno jest wypełnione 10000 punktami próbkowymi w 13 bitowej rozdzielczości dla 2 kanałów.

Przycisk <<ZAPISZ>> zapisuje wszystkie bufory (wszystkie okna) w pliku na PC.

Oscyloskop – Wbudowany Bufor 64MB



Bufor posiada 2 tryby pracy: Automatyczny lub Normalny.

W trybie Normalnym, FLEX czeka na wyzwolenie zdarzenia a następnie przechwytuje okno i zapisuje dane. Funkcja ta przydatna jest gdy zależy nam na analizie różnych specyficznych sytuacji. Oblicza on i szacuje różnice, które należy pomijać podczas analizy.

W otwartym buforze wyświetlany jest ten sam sygnał w każdym oknie.

W trybie Automatycznym, FLEX przejmuje dane w sposób ciągły dzięki czemu stale jest odczyt sygnału elektrycznego a nie tylko próbki danych w interwale czasowym.



W przyszłości będzie możliwość wyboru 2 okien i porównanie ich wartości w jednym oknie głównym.

Oscyloskop – Easy Scope



EasyScope to innowacyjna koncepcja, która integruje dane techniczne opisujące sposób testowania komponentów (czujnik lub element wykonawczy), przebiegi wzorcowe z hiperłączem umożliwiającym ustawienie amplitudy/czasu/multimetra.

- Wybór komponentu. Kliknij pasek EASY SCOPE i wybierz interesujący cię komponent.
- Wykres na ekranie. Kliknij przycisk aby pokazać na ekranie tylko przebieg sygnału.
- Dane techniczne na ekranie. Kliknij przycisk aby pokazać na ekranie tylko dane techniczne.
- Wykres/dane techniczne. Kliknij przycisk aby pokazać na ekranie wykres i dane techniczne.



automatyczny zakres/multimetr

Easy Scope- Przykład





2. Kliknij «przeprowadzić test» program ustawi automatyczny zakres do realizacji pomiaru i porównania z przebiegiem sygnału.

Oscyloskop – Funkcje

Wybierając zakładkę «FUNKCJE» mamy do wyboru analizę MATH lub FFT.

Po wyborze MATH wybierz z okna jedną z funkcji MATH i zatwierdź.

MATH pozwala włączyć specjalne funkcje do zarządzania sygnałami:

- «Invert». Pozwala na odwrócenie sygnału
- «CH1+CH2» suma sygnałów kanału 1 i 2
- «CH1-CH2» różnica sygnałów kanałów 1 i 2
- «CH1*CH2» iloczyn sygnałów kanałów 1 i 2
- «CH1/CH2» iloraz sygnałów kanałów 1 i 2

FFT pozwala włączyć tzw. Szybką Transformatę Fouriera sygnałów. Po wyborze tej funkcji program pokaże wykres z wynikami częstotliwości i amplitudy sygnałów.





Oscyloskop – Sondy



FLEX jest dostępny z szeroką gamą sond pomiarowych.

Wybór sondy W ustawieniach kanału 1 i kanału 2 dostępna jest funkcja wyboru sondy. Domyślnie ustawiona jest sonda standardowa.

1. Sonda standardowa. Użyj czerwonego kabla do kanału 1 i niebieskiego kabla do kanału 2. W kablu masowym czerwonego kabla znajduje się bezpiecznik mający na celu zapobieganie zwarciom ponieważ oba kable mają różne napięcia.









Oscyloskop – Sondy

2- Tłumik 20:1 Jeśli podłączymy go między FLEXa a sondę standardową, zmniejszy on sygnał napięcia wejściowego na odpowiedni dla urządzenia nawet przy sygnale większym niż 200V. Z tymi ustawieniami program FLEXa pokaże rzeczywiste wartości.

3- 20A zaciski amperometryczne.

Podłącz standardową sondę aby przechwycić prawidłowy sygnał. Sprawdź czy w zaciskach jest bateria 9V, ustaw wskaźnik na 20A, powinna zaświecić zielona dioda. Przy tych ustawieniach program pokaże rzeczywiste wartości natężenia prądu.

4- 60A zaciski amperometryczne. -

Podłącz standardową sondę aby przechwycić prawidłowy sygnał. Sprawdź czy w zaciskach jest bateria 9V, ustaw wskaźnik na 60A, powinna zaświecić zielona dioda. Przy tych ustawieniach program pokaże rzeczywiste wartości natężenia prądu.







Oscyloskop – Sondy

5- 600A zaciski amperometryczne.

Podłącz standardową sondę aby przechwycić prawidłowy sygnał. Sprawdź czy w zaciskach jest bateria 9V, ustaw wskaźnik na 60A, powinna zaświecić zielona dioda.

Przy tych ustawieniach program pokaże rzeczywiste wartości natężenia prądu.

6- NVH (OPCJA). Podłącz sondę NVH do FLEXa za pomocą odpowiedniego interfejsu. Przy tych ustawieniach program pokaże rzeczywiste wartości przyspieszenia z obliczeń FFT.

7- Wtórny zapłon (nie odwrócony) OPCJA.
 Podłącz wtórną lub cewkową sondę.

Przy tych ustawieniach program pokaże rzeczywistą wartość napięcia.

8- Wtórny zapłon(odwrócony) OPCJA.

Podłącz wtórną lub cewkową sondę. Przy tych ustawieniach program pokaże rzeczywistą wartość napięcia.









Oscyloskop – Funkcje programowe



| Funkcje programowe | FLEX Oscyloskop |
|----------------------------|---|
| Kanały MATH | Odwrócony CH1+CH2 CH1-CH2 CH1*CH2 CH1/CH2 CH1/CH2 |
| Zoom (10,000 punktów) | Powiększanie, Pomniejszanie, Standard |
| Pomiar | Czas, Amplituda, Czas i Amplituda, Częstotliwość, Wartość przy kursorze |
| Analizy komponentów | Easy Scope zawiera: Dane Techniczne Jak przetestować dany komponent Automatyczne ustawienie zakresu |
| Funkcje | FFT MATH Analiza Binarna CAN (wkrótce) |
| Bufer RAM | Acquire continuous window in built-in RAM in window ad specific sampling rate Weryfikacja okna danych Zapis i wgranie okna bufora |
| Zapis danych rzeczywistych | Zapisuje dane testów drogowych w pamięci wewnętrznej (wkrótce) |
| Zapisz & Otwórz | Zapisuje przebiegi i wykresy multimetruOtwiera przebiegi i porównuje z aktualnymi |

Multimetr - Napięcie

Multimetr posiada 16 bitową rozdzielczość pionową, która daje dużą dokładność pomiarową.

Podłącz sondę (standardową, zaciski, itp.) do wejścia kanału 1.

Podczas pomiaru program pokazuje wartość rzeczywistą, minimalną i maksymalną.

Użyj specjalnego przycisku do kasowania wyników.

Użyj specjalnego przycisku do zapisu przebiegu

Użyj specjalnego przycisku do otwarcia zapisanego przebiegu i wciśnij «PLAY» aby go odtworzyć.





Multimetr - Rezystancja



Multimetr posiada 16 bitową rozdzielczość pionową, która daje dużą dokładność pomiarową.

Podłącz sondę (standardową, zaciski, itp.) do wejścia kanału 1.

Podczas pomiaru program pokazuje wartość rzeczywistą, minimalną i maksymalną.

Użyj specjalnego przycisku do kasowania wyników.

Użyj specjalnego przycisku do zapisu przebiegu

Użyj specjalnego przycisku do otwarcia zapisanego przebiegu i wciśnij «PLAY» aby go odtworzyć.



Test mieszany – Oscyloskop & Diagnoza

Test mieszany pozwala na porównanie sygnałów elektrycznych pochodzących z oscyloskopu/multimetru z danymi pochodzącymi ze sterownika pojazdu.

Aby aktywować tą funkcję:

- Wybierz diagnozę pojazdu ze strony głównej
- Wybierz odpowiedni sterownik i wybierz <<Autodiagnoza>>
- Kiedy sterownik rozpocznie komunikację z FLEXem, wybierz oscyloskop klikając ikonę





Test mieszany– Parametry+ wartości



referencyjne

| 📁 🧎 🔕 🦱 MERCEDES-BENZ / 2010 / C-SERIES (204) / 180 KOMPR. BI | ENZYNA / ABS-KONTRO | IA TRAKCJI-ESP / 🔹 🔻 | MARED X | - × | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|--------|--------------|--------|-------|----------|--------|
| Ok Function | | | Spare Pa | irts 🧔 | | | | | | | | |
| Stan parametrów 🕴 Aktywacje 🦨 Kody 🛕 Błędy 👔 Dane ECU | 🔁 Report 👔 | Parametry techniczne | | | | | | | | | | |
| Stan parametrów | Wybierz | 000 rpm 2500 rpm | Grafika Z | (i) apisz | | | | | | | | |
| Opis | Wartość | U/M | | Ē. | | | | | | | | |
| Napiecie na zacisku 30G | 14.2 | V | | | | | | | | | | |
| Predkosc przedn.lewe kolo | 0.6 | km/h | | | | | | | | | | |
| Predkosc przedn.praw.kolo | 0.0 | km/h | | | | | | | | | | |
| Predkosc lewe tylne kolo | 0.0 | 13/05/13 | | | | | | | 2 @ | | a 9/ | ch |
| Predkosc prawe tylne kolo | 0.0 | 15:21:29 | | | | | | | f 😲 | | | 106 01 |
| Cisnienie przed.hamulców | 1 | | XDEI | MO / 201 | 13 / XDEM | O MODEL / | ENGINE | E DIESEL | | | 0 | |
| Kat skretu | -11.0 | | | ELEKT | RONIKA S | SILNIKA ALI | ECU - | | | | _ | |
| Predk. obrac. kierownicy | 0.5 | Easy Fix | Paramet | tri 🔥 | Błędy | 🕴 Aktywacje | e 📌 | Kody | 🚺 Dane | ECU 🔍 | | 2 |
| Przyspieszenie poprzeczne | 0.3 | · · · · · · | | | | Ś. | | | | | | |
| Przyspieszenie poprzeczne | -0.1 | Obroty silnika | | | | | 843 | | 871 | | | P |
| Ostrzez.1 o cisn.w oponie | 63970 | Pozycja przyspiesz | enia | | | | 0 | | 0 | | _ | |
| Napiecie na zacisku 30 | G | 1 pozyc. ped. przys | sp. | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | - | 2 pozyc. ped. przys | sp. | | | | 0.00 | | 0.00 | | _ | |
| Logic | | Korekcja wielkosci | cyl. 1 | | | | 0.98 | | 0.97 | | | |
| Logic | | Korekcja wielkosci | cyl. 2 | | | | 0.02 | | -0.01 | | | |
| | | Korekcja wielkosci | cyl. 3 | | | | 0.98 | | 0.95 | | _ | |
| | | Korekcja wielkosci | cyl. 4 | | | | 0.00 | | 0.02 | | | 6 |
| | | Wvisciowe cisnien | naliwa | | | | 1 | | 1 | | | |
| | | Mierz cien oleju par | adow | | | | 0 | | | | | |
| | | | FOD | | | | | 07 | 0 | | | |
| | | Sterowanie zaworu | EGR | | | | VVYLA | υ Ζ . | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Liczba obrotów walu korboweg | go w ciagu minuty | Rpm) | | | | | | | | |
| | | 🔲 Wybierz 🛛 📋 Zapisz | 💿 🚫 1000 rp | m 🥝 2500 | 0 rpm | | | | | | | |

Procedury manualne





Kalibracje i aktywacje





FLEX – USB / Bluetooth /WiFi



FLEX współpracuje z wszystkimi trzema technologiami i w każdej chwili istnieje możliwość przełączenia z jednej w drugą bez konieczności wyłączania i ponownego włączania urządzenia.

• Bluetooth.

Zalety: gotowy gdy FLEX jest włączony. **Wady:** opóźnienie od 2 do 6 sekund podczas ustanawiania nowej komunikacji.

• USB.

Zalety: nie trzeba parować żadnych częstotliwości radiowych. **Wady**: brak uziemienia, technologia przewodowa.

• WiFi.

Zalety: nie jest wymagane parowanie podczas komunikacji FLEXa z komputerem. **Wady:** gdy FLEX jest włączony potrzebuje 20/30 sekund na nawiązanie komunikacji bezprzewodowej.

FLEX – Dane warsztatowe



Funkcja ta pozwala wpisać dane warsztatu, które automatycznie będą zapisane na każdym wydruku.

- 1. Uruchom program FLEX
- Kliknij ikonę <<USTAWIENIA>> 2.
- 3. Wybierz «INFORMACJE OGÓLNE»
- 4. Wybierz linię, którą chcesz zmienić
- 5. Wprowadź odpowiednie dane i zatwierdź
- Powtarzaj krok 4 i 5 do momentu aż zakończysz 6. wypełnianie. Po wszystkim wróć do strony głównej ponownie klikając ikonę <<USTAWIENIA>>



Informacje ogólne

FLEX – Dane warsztatowe



| Informacje ogolne | 👷 Hardware selup 🗧 soltware selup 🦵 wybor Języka 🔧 Password selup |
|-------------------|---|
| Informacje ogólne | |
| | |
| Descrizione | Wartosc |
| Nazwa firmy | MAGNETI MARELLI AFTERMARKET |
| Imię | Krystian |
| Nazwisko | Marczewski |
| Adres | Plac pod Lipami 5 |
| Kraj | POLSKA |
| Miasto | Katowice |
| Województwo | ?l?skie |
| САР | |
| Telefon | |
| Fax. | |
| NIP | |
| e-mail | |
| Notatki | WERSJA TESTOWA PROGRAMU |

FLEX – Dane warsztatowe



| Informacje ogolne | | |
|-------------------|-----------------------------|--|
| Descrizione | Wartość | |
| Nazwa firmy | MAGNETI MARELLI AFTERMARKET | |
| Imię | Zmiana wartości | |
| Nazwisko | | |
| Adres | Województwo | |
| Kraj | | |
| Miasto | | |
| Województwo | | |
| САР | | |
| Telefon | repeat cancel ok | |
| Fax. | | |
| NIP | | |
| e-mail | | |

Diagnostyka – Wybór pojazdu



| Vo 1~ ~ ~ • | • | 🦱 ТОЧОТА / 2002 | / MR2 SPYDE | R MR2 / 1.8 BE | NZYNA / ELEKTRONIK | KA SILNIKAELEKTRONIKA SILM | VIK, 🔻 | 8.02 MAGNED 🔀 | - × |
|-----------------|---|-----------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-----|
| Samo-diagnoza | | Marka | | | Rok | Model | | Sottomodello | |
| Cars | | DAIMLER | > ^ | 2012 | > | 500 BASE | > | 1.4 TURBO BENZYNA | > |
| Search type | | DODGE | > | 2011 | > | ALBEA (172) | > | 1.4 BENZYNA | > |
| Standard | 0 | DR | > | 2010 | 0 | BRAVO (198) | 0 | 1.4 BIFUEL-dwa paliwa | > |
| By Control Unit | > | EOBD | > | 2009 | > | CROMA (194) | > | 1.6 JTD DIESEL | > |
| by conditionent | | FERRARI | > | 2008 | > | FIORINO (225) | > | 1.9 JTD 16V DIESEL | > |
| By Engine Code | > | FIAT | 0 | 2007 | > | FIORINO QUBO (225) | > | 1.9 JTD DIESEL | > |
| Trucks | | FORD | > | 2006 | > | GRANDE PUNTO (199) | > | 2.0 JTD DIESEL | > |
| | | GM | > | 2005 | > | IDEA (135) | > | | |
| Commercials | | HOLDEN | > | 2004 | > | LINEA (209) | > | | |
| | | HONDA | > | 2003 | > | MULTIPLA RST | > | | |
| Hind Bus | | HUMMER | > | 2002 | > | PALIO RST2 (PHASE 2/3) | > | | |
| 🦟 Bikes | | HYUNDAI | > | 2001 | > | PANDA (169) | > | | |
| | | INFINITI | > | 2000 | > | PERLA (172) | > | | |
| | | INNOCENTI | > | 1999 | > | PUNTO EVO BASE | > | | |
| | | ISUZU | > | 1998 | > | PUNTO LA BASE | > | | |
| | | IVECO | > | 1997 | > | PUNTO RST (188) | > | | |
| | | JAGUAR | > | 1996 | > | SEDICI BASE | > | | |
| | | JEEP | > | 1995 | > | ULYSSE RST 05 (179) | > | | |
| | | KIA | > ~ | 1994 | > ~ | | 10 | | |
| | | | | | Flex | | | | |

Diagnostyka – Wybór sterownika



Po wyborze pojazdu program pokazuje listę dostępnych sterowników do diagnozy. Jeśli na liście nie ma szukanego sterownika, można użyć funkcji <<Szukaj Jednostki Sterującej>>, która pomoże nam sprawdzić czy szukany sterownik jest dostępny w innym pojeździe.



cancel

Po wyborze sterownika program pokaże lokalizację złącza diagnostycznego i przewód który trzeba użyć do diagnozy.

| Typ systemu | |
|-------------------------------|---|
| ELEKTRONIKA SILNIKA | > |
| ABS/KONTROLA TRAKCJI/ESP | > |
| AIRBAG | > |
| A/C SYSTEM | > |
| WSPOMAGANIE KIEROWNICY | > |
| DESKA ROZDZIELCZA | > |
| KOMPUTER POKLADOWY | > |
| ELEKTRONIKA SKRZYNI BIEGÓW | > |
| KONTROLA CISNIENIA W OPONACH | > |
| ASYSTENT PARKOWANIA | > |
| UKLAD NAWIGACJI | > |
| KONTROLA KATA SKRETU | > |
| SIEC CAN | > |
| KODOWANIE KLUCZY/PILOTÓW | > |
| FOTEL KIEROWCY | > |
| FOTEL PASAZERA | > |
| REGEN. FILTRA CZASTEK STALYCH | > |
| 20 | |

Diagnostyka – Strona diagnostyczna





Parametry techniczne

Łatwa Naprawa

Zalety:

- Wybierając komponent i klikając "Połączenie i płyta elektryczna" **automatycznie otrzymamy informacje techniczne na temat wybranego elementu.**
- Z opisu testu który należy wykonać, naciśnij "Wykonaj test" i wszystkie parametry diagnostyczne zostaną automatycznie ustawione do testu. Wyniki zostaną wyświetlone na tej samej stronie.

Przeznaczenie:

- Do szybkiej identyfikacji źródła usterki.
- Aby uniknąć niepotrzebnej wymiany sprawnych komponentów.











Funkcje OK

MAGNET

- "Funkcja OK" umożliwia bezpośredni wybór funkcji do wykonania, nie wiedząc ile i jakie sterowniki będą brały udział w wybranym procesie.
- "Funkcja OK" reprezentuje DIAGNOSTYCZNĄ FILOZOFIĘ DLA KAŻDEGO, PROSTĄ, BEZPIECZNĄ I DOKŁADNĄ.
- "Funkcja OK" zapewnia szybkie współdziałanie z systemem, nawet dla użytkowników nie będących ekspertami.





Aby zarządzać elektroniką pojazdów w najprostszy sposób. Aby pomóc technikom z małym doświadczeniem elektronicznym.

Wyszukiwanie sterownika



Poprzez ECU: W kilku prostych krokach można w łatwy sposób wybrać prawidłowe ECU do komunikacji, gdy sterownik nie znajduje się w bazie danych.

| ۲ (03-) PANDA '03 MARELLI IAW 4CF (10-) UNO MARELLI IAW 5NF (02-) STRADA MARELLI IAW 4CF (10-) STRADA | |
|--|--|
| MARELLI IAW 4CF (10-) UNO MARELLI IAW 5NF (02-) STRADA MARELLI IAW 4CF (10-) STRADA | |
| MARELLI JAW SNF (02-) STRADA MARELLI JAW 4GF (110-) STRADA | |
| MARELLI TAW 4GE (09-) STRADA | |
| interest in the (os you and | |
| MARELLI IAW 48F (05-) UNO | |
| BOSCH MOTRONIC ME 7.3 H4 EOBD (03-) PUNTO RST '03 | |
| LUCAS EPIC DCU3F (08-) PALIO RST2 '08 | |
| BOSCH EDC 15C7 (03-) PUNTO RST '03 | |
| MARELLI 6F3 (05-) PUNTO LA | |
| MARELLI 6F3 DPF (05-) PUNTO LA | |
| VISTEON CF4 (06-) DUCATO '06 | |
| BOSCH EDC 16C39 CF4 (06-) DUCATO '06 | |
| MARELLI IAW 5SF8 CF4 (09-) PUNTO EVO | |
| MOTOROLA CF4 (05-) CROMA '05 | |



FLEX – Tryb Samodzielny



FLEX może być używany na 2 sposoby: samodzielny lub z PC.

TRYB SAMODZIELNY. Tryb samodzielny jest ograniczony do kilku funkcji. Użyj klawiatury aby wybrać funkcję; naciśnij «ok» aby potwierdzić wybór i naciśnij «Esc» aby powrócić do strony wyboru. Klawiatura

Bateria/Zasilanie. Ikonka wskazuje czy FLEX jest zasilany z baterii czy z zewnętrznego źródła zasilania.

Bluetooth/USB/WiFi. Ikonka wskazuje czy FLEX komunikuje się z PC poprzez Bluetootha, USB czy WiFi

Wewnętrzna Pamięć Flash. Ikonka wskazuje dostępność wewnętrznej pamięci flash dla rejestratora przebiegu.

Wersja oprogramowania. Wskazuje oprogramowanie & program wewnętrzny



Funkcje dostępne w Trybie samodzielnym MAREL

Funkcje dostępne:

- Multimetr-Napięcie. Funkcja ta pokazuje pomiar napięcia (użyj kanału 1)
- Multimetr-Rezystancja. Funkcja ta pokazuje pomiar rezystancji (użyj kanału 1)
- Oscyloskop. Funkcja ta pokazuje pomiar elektrycznej fali sygnału elektrycznego (wyświetlane poziomo)
- OBD2. Funkcja ta pokazuje parametry i kody błędów OBD2
- Rejestrator Przebiegu. Funkcja ta pokazuje status rejestratora przebiegu dla oscyloskopu i multimetru.

PC. Uruchom program na komputerze. Gdy komputer skomunikuje się z FLEXEM na wyświetlaczu FLEXA ukaże się komunikat «STEROWANIE PC» i strzałki wskażą komunikację z Diagnostyką, Oscyloskopem lub Multimetrem.





