


## Schemat elektryczny SBC



## Legenda

001	ECU SBE
002	Akumulator
003	Czujnik pozycji pedału hamulca
004	Wyłącznik pedału hamulca
005	Czujnik zużycia klocków hamulcowych
006	Czujnik zużycia klocków hamulcowych
007	Czujnik zużycia klocków hamulcowych
008	Wtyczka elektronicznego urządzenia sterującego EUS SAM
009	Czujnik obrotów Halla
010	Czujnik obrotów Halla
011	Czujnik obrotów Halla
012	Czujnik obrotów Halla
013	Wtyczka elektronicznego urządzenia sterującego EUS SAM
014	Wtyczka centralki elektronicznej SAM
F001	Bezpiecznik 073 40A
F002	Bezpiecznik 072 50A